

**A59** (X04)**A283** (X04)

ATENÇÃO!
FIXAR O SUPORTE BEM NO CENTRO DO FURO,
PARA EVITAR A QUEBRA DO ESPELHO.
NÃO UTILIZAR A MAQUINA PARA A FIXAÇÃO DO ESPELHO.

